


Tengimynd fyrir raftjaka með stöðuljósum. Eftir aðlögun (Calibrate) sýna LED ljós stöðuna miðað við stöðu raftjakkanna.

Til að aðlaga LED ljós við stöðu raftjaka (learn mod) ýtið samtímis á hnappana. Ath að raftjappar séu ekki í endastöðu við upphaf aðlögunar(calibrate)



Séð frá bakhlið, þar sem kapplar koma í tengið.